Benutzerhandbuch mobile2map® – Telematik -Plattform



Ist als Internet-Service, PC- und Client-Server-Version verfügbar

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung	. 1
	1.1	So rufen Sie mobile2map® beim ersten Mal auf	. 1
	1.2	Anlegen eines Accounts	. 3
	1.3	Anmeldung	. 4
	1.4	Starten von mobile2map® vom Desktop	. 4
2	Arb	eiten mit mobile2map®	. 1
	2.1	Übersicht über das Hauptfenster	. 1
	2.2	Kartenausschnitt wählen und zoomen	. 1
	2.3	Beschleunigen der Kartenanzeige	. 2
	2.4	Darstellung von Objekten in der Karte anpassen	. 3
	2.5	Karten drucken	. 4
3	Eine	e Auswahl von Funktionen	. 4
	3.1	Einfaches Wechseln von Benutzern	. 4
	3.2	Vielfältige Suche: Personen, Geräte, Adressen,	. 5
	3.3	Effiziente Disposition mit Fahrzeiten-Kalkulation	. 7
4	Ver	walten und Freischalten von Geräten und Objekten	. 8
	4.1	Geräte verwalten	. 8
	4.2	Personen und Berechtigungen verwalten	10
5	Orte	en von Geräten / Anzeigen der letzten Position	13
6	Em	pfangen von Notfall-Meldungen und Positionen	15
7	SM	S – Nachrichten	15
	7.1	Anzeigen von Nachrichten	15
	7.2	Nachrichten senden	16
8	Pos	itions-Journal / Historien-Datenbank	17
9	Tip	os für Systemadministratoren	19
	9.1	Vorgehen bei Startproblemen	19
	9.2	Einstellungen für lokale Modems	20
1() V	orgeschlagene Konfiguration eines Track Pro	22
	10.1	Einstellungen am Telefon	22
	10.2	Einstellungen über mobile2map	23
	10.2	2.1 Service und Sicherheit	23
	10.2	2.2 Einstellen der Notruftaste:	24
	10.2	2.3 Telefonnummern von Notrufzentralen:	24
	10.2	2.4 Notrutumgebung	25
	10.2	2.5 Notrufmeldung-Bestätigung	26
	10.2	2.6 GPS-Einstellungen	27
	10.2	2.7 Menüsperrenschutz	28
	10.2	2.8 Bewegungssensor	28
	10.2	2.9 Uberprüfung der Netzwerkverbindung	29

1 Einleitung

Die mobile2map® - Telematik-Plattform basiert auf mondernster Internet-Technologie - daher genießen Sie einige Vorteile:

- sofort verfügbar auf einer beliebigen Anzahl von PCs
- immer die aktuellste SW (wird automatisch beim Start überprüft)
- keine HW/SW-Wartung und auch kein Backup erforderlich

Für Hochsicherheits-Arbeitsplätze an sensiblen Firmenstandorten ohne Internet-Zugang bietet sich unsere lokale PC-Lösung an.

Systemvoraussetzungen:

Java-fähiger Computer mit folgenden Mindestanforderungen:

- Betriebssystem Windows (98, ME, 2000, XP oder Vista), Apple Macintosh ab 10.4
- Java ab der Version 1.5 installiert
- Prozessor ab 500 MHz
- Hauptspeicher ab 256 MByte
- Von der Applikation benötigter Platz auf der Festplatte 6 MByte + selbst einstellbarem Cache (Standard: 50 MByte)
- Internetzugang (ab 56kBit/s, optimal: DSL oder UMTS)

Falls Sie die Java Laufzeitumgebung nicht installiert haben, folgen Sie bitte diesem Link <u>http://www.java.com/de/download/index.jsp</u>. Java ist eine kostenlose Software von Sun Microsystems.

1.1 So rufen Sie mobile2map® beim ersten Mal auf

Tippen Sie in Ihrem Internet-Browser <u>http://www.presentec.de/</u> ein.



Sind Sie aus der Schweiz, gehen Sie bitte auf die Seite unserer Schweizer Partners AidComm (<u>http://www.aidcomm.ch/</u>). Über die folgenden Punkte erreichen Sie die Applikation auch auf dieser Seite.

Folgen Sie links im Menü dem Eintrag "Lösungen", danach dem Unterpunkt "mobile2map®".



Mit einem Klick auf das Bildschirmbild bzw. auf dem Link darunter starten Sie die Anwendung. Beim ersten mal müssen mehrere Dateien heruntergeladen werden, je nach Verbindung kann das ein paar Minuten dauern.

Nachdem das Herunterladen beendet wurde, erscheint folgende Sicherheitsabfrage:

Warnung - Sicherheit 🛛 🔀						
Die dię Möchte	€ -					
Name Urhet Von: V Int	 Presentec mobile2map tracklink.de http://www.tracklink.de alten dieses Urhebers immer vertrauen. 					
	Ausführen	Abbrechen				
1	Die digitale Signatur wurde von einer vertrauenswürdigen Weitere Info Quelle überprüft.	rmationen				

Falls Sie diese Sicherheitsabfrage nicht bei jedem Start sehen wollen, klicken Sie auf "Inhalten dieses Urhebers immer vertrauen".

1.2 Anlegen eines Accounts

Falls Sie bisher keinen Aufschaltantrag bei der Presentec GmbH abgeschlossen haben, müssen Sie erst einen Account einrichten. Das bedeutet, dass Sie sich bei mobile2map® registrieren und Ihre Kundendaten hinterlassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:



Probe-Account:

Der Probe-Account ist kostenlos und bis zum Ende des laufenden Monats gültig. Sie können 2 Geräte anlegen sowie bis zu 10 Ortungen ausführen und 10 SMS versenden. Falls Sie mobile2map® nach Ablauf des Monats weiterhin verwenden möchten, so sollten Sie für einen Aufschaltantrag mit der Presentec GmbH in Kontakt treten.

Voll-Account:

Sie können natürlich auch sofort den kostenpflichtigen Voll-Account wählen. Dieser ist unbegrenzt gültig und es gibt in diesem Fall keine Limitierungen bzgl. Geräte, SMS, usw. **Sie haben bereits eine Account:** Falls Sie bereits Zugangsdaten für mobile2map® besitzen, so wählen Sie den untersten Punkt "Ich habe bereits eine Account – Weiter zu mobile2map®". Sie werden dann

zur Anmeldemaske weitergeführt.

🌇 Neuen Account anlegen - Daten 🛛 🔀							
Tragen Sie hier bitte Ihre K Mit * versehene Felder sind	Tragen Sie hier bitte Ihre Kontaktdaten ein. Mit verschene Felder eind Pflichtfelder						
Die angegebene E-Mail-Adresse und Mobilfunk-Nummer werden verifiziert!							
🛛 🔀 Firma							
Firma:* Testfirma Gm	ърн						
		_					
_Name							
Anrede, Titel: Herr 🔻							
Vorname*: Hans							
Nachname*: Musterm	ann						
Login							
Benutzername:* Muste	ermann01						
Kontaktdaten		_					
Straße & HausNr*:	Große Elbstr. 117						
PLZ, Ort*:	22767 Hamburg						
Land*:	Germany						
E-Mail:* (wird überprüft)	hans.mustermann@presentec.de						
Telefonnummer:	+494030066830						
Mobil:* (wird überprüft)	+491777777777						
Fax:	Fax: +4940300668329						
	< Zurück Weiter > Abbrechen						

Probe- oder Voll-Account

Falls Sie einen Probe- oder einen Voll-Account gewählt haben, so werden Sie zum Registrierungs-Assistenten weitergeleitet.

Wichtig: Geben Sie bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten ein. Zur Überprüfung der Daten erhalten Sie nach Beendigung der Anmeldung eine E-Mail mit einem Zugangs-Passwort sowie eine SMS mit einem Zugangs-Code an die angegebene Mobilnummer. Erst mit diesen Daten können Sie sich bei mobile2map® vollständig anmelden.

1.3 Anmeldung

Nach beendeter Registrierung oder falls Sie bereits einen Account haben, erscheint kurz danach erscheint folgende Eingabemaske:

mobile2map - Login 🛛 🗙						
Sprache: German	•					
Benutzername: gemäss ar	Igaben					
Passwort:						
Server: mobile2r	nap 💽 🦲					
OK Abbrechen						

- Wählen Sie die gewünschte Sprache, für den Server wählen Sie mobile2map® (falls nicht voreingestellt).

- Tippen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls Sie eine Probe- oder einen Voll-Account angelegt haben, finden Sie das Passwort in der automatisch versandten E-Mail.

Achtung: Bei Benutzername ist die Gross/Kleinschreibung zu beachten.

1.4 Starten von mobile2map® vom Desktop

Haben Sie mobile2map® nun bereits einmal ausgeführt, so können Sie das Programm bequem über das nachfolgende Icon auf Ihrem Desktop starten:



Melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

2 Arbeiten mit mobile2map®

Im folgenden werden das Programmfenster und die Kartenfunktionen erläutert.

2.1 Übersicht über das Hauptfenster



2.2 Kartenausschnitt wählen und zoomen



Zum Vergrössern oder Verkleinern des Kartenausschnitts wählen Sie das

entsprechende Symbol mit der linken Maustaste, danach ziehen Sie dieses über die Karten. Durch erneutes Drücken der linken Maustaste und Verschieben wählen Sie den gewünschten Kartenausschnitt Wählen Sie ²² und führen diese zur Karte. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und verschieben Sie so die Karte.

Mittels können Sie schnell vorangegangene / nachfolgende Kartenausschnitte wählen.

									0	_		
1	1	Т	Т	Т	Т	1	Т	1	Τ	1	1	
Θ											Ð	

Mittels dem Zoom-Regler Kartenausschnitt vergrössert/verkleinert.

wird der aktuell angezeigte



Mittels Ausschnitt als Startkarte setzen kann ein Karten-Ausschnitt abgespeichert und per Knopfdruck jederzeit wieder hergestellt werden.



einer neuen Position die Karte automatisch zentriert werden soll.

2.3 Beschleunigen der Kartenanzeige

Mittels Vergrössern der Option "Lokaler Kartenspeicher" kann die Anzeigegeschwindigkeit der Karten stark beeinflusst werden. Die vom Server abgerufen Karten werden lokal gespeichert, so verkürzt sich die Zeit zum Kartenaufbau.

Standardmäßig ist der Cache auf 50 MB eingestellt.



💽 Eins	Einstellungen								
Karten	Karten-Layer	Sound-Einstellungen	Bestätigungen	Angeschlossene Geräte	Verbrauchswarnungen				
Karten	Kartenquelle								
O Lo	O Lokal auf Rechner 💿 Internet Server								
Speich	erort des lokali	en Kartengenerators:		C:\Programme\TrackLinl	KiLocalMapil				
Speich	erort der lokale	en Kartendatenbank:		C:\Programme\TrackLink\LocalMap\]					
Externe	e Karten (Pfad z	zur Info-Datei):							
Lokale	r Kartenspeiche	er							
	Aktueller Ort: C:\Dokumente und Einstellungen\Hrvoje.Mustapic\.presentec\cache								
	Größe: 300 🖨 MB Cache leeren								
	OK Abbrechen								

2.4 Darstellung von Objekten in der Karte anpassen

Die Darstellung der Ortungsfähnchen können Sie im Reiter Karten-Layer ändern. Geändert werden kann die innere Transparenz sowie die Dicke des Rahmens.

💽 Eins	🗱 Einstellungen																
Karten	Karten	Layer	Sour	nd-Ein:	stellun	gen	Bestäti	gungen	Ang	eschlos	ssene	Geräte	Verb	rauchs	warnung	len	
Ortungsfähnchen Transparenz:																	
0%	I		7	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	100 %
Fähnch	enrahme	en in Pi	xel:														
ı 1			_	 3		_		5					 7				9
							ОК		bbrec	hen)							

2.5 Karten drucken

💽 mobile2map - Mustern	nann01
Datei Suchen Verwaltung	1 ?
🚊 Karte drucken	_
Neu einloggen	L
Beenden	Nachrich
°a 🔚 🗄 🍫	
🔂 Parconan	

Wie bei einer Windows-Applikation, stehen Ihnen alle verfügbaren Drucker in Ihrem Netzwerk zur Verfügung. Beliebige Einstellungen sind somit einfach möglich.

3 Eine Auswahl von Funktionen

Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl von Funktionen vor.

3.1 Einfaches Wechseln von Benutzern

Da mobile2map® unterschiedliche Benutzerprofile bezüglich Datenzugriffen und Funktionsnutzungen kennt, wird auch das einfache Neu-Anmelden ohne Unterbrechung unterstützt.

🌉 mobile2map - Musterm	ann01
Datei Suchen Verwaltung	?
📄 Karte drucken	_
Neu einloggen	5
Beenden	Nachricl
°⊾ 📰 🗄 🍫	

Es erscheint das Anmelde-Fenster, das Sie vom Start der Applikation kennen.

3.2 Vielfältige Suche: Personen, Geräte, Adressen, ...

Um ein Objekt (Person, Gerät, Fahrzeug), das Sie mal angelegt haben wieder zu finden, öffnen Sie über das Menü "Suchen" die Suchmaske.

Such	Suchen Verwaltung						
2	Suche Person						
P	Suche Gerät						
, 2	Suche Fahrzeug						
2	Suche Gruppe						
	Addresse suchen						
	Koordinaten suchen						
	Direkte Telefonsuche (GSM)						

In der intelligenten Suchmaske können Sie auch nur einen Teil des Namens oder der Nummer usw. eintragen.

		Objekt-Suche	×					
🙎 Person 🏸	🙎 Person 🎜 Gerät 🚗 Fahrzeug 🔎 Gruppe							
Name:								
Nummer:	454							
Geräte-ID:								
IMEI:								
Seriennummer:								
			Suchen					
nar	me	Nummer	Тур					
DL-Hatwe510		+41764614543	BlackBerry (1.0)					

Wählen Sie den Doppel-Pfeil, wird das gefunden Objekt automatisch für Sie im Auswahlbaum gesucht.

Weiterhin können Sie über das gleiche Menü Adressen und Koordinaten suchen.

	Addresse suchen	×
Straße & Hausnummer:	Zugerstrasse	
PLZ:	6330	
Ort:		
Land:	Schweiz	•
	OK Abbrechen	



Einmal geortete (s. Kapitel 5) oder gesuchte Objekte (Geräte, Orte, ..) werden in der

Schnellwahl-Liste angezeigt. Mittels Mausklick auf AidComm-Twig-Muster angezeigt:

- 📕 Farbe in Karte ändern
- 🔀 Nicht in Karte anzeigen
- 酱 Karte auf Position zentrieren
- 🍫 Aktuelle Position abfragen
- 🔀 Automatisches Positions-Up...

Durch einen Mausklick auf 🔀 wird das Objekt aus der Schnellwahl-Liste entfernt.

3.3 Effiziente Disposition mit Fahrzeiten-Kalkulation

Sofern Sie das Recht haben mehrere Geräte gleichzeitig zu orten, können Sie die Nächstensuche starten. Diese erreichen Sie mit einem Rechtsklick auf den Geräte-Ordner (siehe 1.).

		1.)	Mitarbeiter	respektive Grup	pe der geeign	eten Einsatzkrä	fte
	Datei Su	mm sos <mark>24net - aidcomm</mark> uchen Verwaltung		A @ @ # • •		o-Center an 🔗 🔹	
	Ortung	Positionshistorie	nncht senden Postfac	Nächstes Gerät suchen	⊖ ⊕	Herg	SAL More
	Posit	ion: O 8* 18' 30" N 46* 59' • Seratepositionen abitation	17"	 Alle Nur Geräte mit Status: Nur Geräte ohne Status: 		2	Matterboden
	E E	Fahrzeiten ermitteln	2.) Mit eine festgelegt	em einfachen Mau oder eine Adresse	isklick in die Ka e aufgenommer	rte wird der Einsa ı (über den Pfeil ı	atzort nach unten)
		Gerät Zimmermann René Imholz Martin Flückiger Stefan AidComm-Twig-Muster Spieler Peter	Position 0 8° 18' 40" N 47° 2' 0 8° 19' 41" N 47° 2' 0 8° 19' 29" N 47° 7' 0 8° 27' 12" N 47° 4' 0 8° 9' 38" N 46° 47'	Alter der Position 43" 8d 07:26:51 44" 10d 08:46:24 57" 10d 09:15:22 60" 13:53:02 22 3d 14:44:00	Ubernehme 6,36 km 6,39 km 16,12 km 26,01 km 24,82 km	n Abbrechen 72 Fahrtzeit / Pos 00:06:00 00:14:00 00:20:00 00:25:00	Seest Protection
3.) eri Fa) Liste mittel Ihrtze	e der nächst lt. Wenn "Fa eit auf der St	en Geräte. hrtzeiten ei raße zum ç	Distanzen zum rmitteln" angewä gesetzten Einsat	Einsatzort wer hlt wurde, wird zort berechne	rden Hergi d die Frank t. Notes	swil (NW) Hergiswil
				- And	-		Spestr.

4 Verwalten und Freischalten von Geräten und Objekten

mobile2map® beinhaltet eine vollständige Objektverwaltung. Die Objektverwaltung umfasst nicht nur Geräte und Gerätetypen. Die Strukturierungs-Objekte wie Accounts, Gruppen, Fahrzeuge und Personen ermöglichen einen individuellen, einfachen und sicheren Betrieb. Den organisatorischen Bedürfnissen kann voll entsprochen werden.

4.1 Geräte verwalten

mobile2map® unterstützt eine Vielzahl von Geräten unterschiedlichster Hersteller. SMS- und GPRS-Kommunikation ist möglich.

Datei Suchen	Verwaltung	_
	Accounts •	
	👤 Gruppen Verwaltung 🛛 🕨	
Ortung Positi	👤 Person Verwaltung 🛛 🖡	• ostfach
a 📻 📼 💩	🖨 🛛 Fahrzeug Verwaltung 💦 🖡	PL.
	🤳 Geräte Verwaltung	Neues Gerät
Personen	Neuen Status anlegen	Neuer Gerättvp
🔲 Gerate	Weiterleitungen Verwaltung	Suche Geröt
🞯 Fanizeuge	Einstellungen	Julie Oelat
🦉 Weiterleitung	Einstenungen	ac
应 Status	200 1	6

Die meisten Geräteeigenschaften können direkt über mobile2map® konfiguriert werden, ohne das Gerät vor Ort zu haben.



Geräte-Info 🗙							
Name: AidC	Name: AidComm-Twig-Muster Farbe						
Info Gruppen	Info Gruppen						
Nummer:	+41763083633						
Gerätetyp:	BlackBerry (1.0)	•					
IMEI:							
Netzbetreiber	D2						
Eigenschaften:	Aktiv	Funktionalität					
		SMS Ortung					
		GPRS Ortung					
		LBS Ortung					
	<u> </u>	SMS Millenungen GBBS Mitteilungen					
		Fabrzeug anhalten					
Beschreibung:	Muster und kann später						
	Übernehmen Abbrechen						

Sämtliche SMS- oder GPRS-fähigen Geräte, die Sie unter Gerätetyp finden, können mit mobile2map® kommunizieren. Je nach Gerätetyp, sind mehr oder weniger Funktionen zum Konfigurieren in mobile2map® verfügbar.

Unter dem Punkt Eigenschaften im Reiter Info können Sie grundsätzliche Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren. Beispielsweise können Sie bestimmen, dass niemand an Ihr eigenes Telefon SMS Mitteilungen versenden kann.

4.2 Personen und Berechtigungen verwalten

Mittels der rechten Maustaste können die Eigenschaften einer Person detailliert definiert werden (dazu sind Schreibrechte auf die Gruppe erforderlich).

Personen	_		Personen-In	fo - aidcomm	×
	Benu	Benutzername:	aidcomm		Farbe
		Info Gruppen Fahr	zeuge Geräte Re	chte	
Neue Person	a	-		Rechte	
😰 Geräte		×]	Nachricht markieren	
Eigenschaften		×]	Nachricht senden	
		×		System-Administration	
		×		Allg. Administration	
		×		LBS-Ortung alle Einheiten	
		×]	LBS-Ortung eigene Einheit	
		×		Alarm löschen	
		×		Alarm bearbeiten	
		×		Alarm anzeigen	
		×		Geräte-Einstellungen	
		×		Geräte-Administration	
		×		Geräte-Konfiguration	
		×		Geräte-Kommando	
		×		Karte anzeigen	
		×		Login	
			Übernehmen	Abbrechen	

Grundsätzlich kann ein Benutzer höchstens die Rechte vergeben, die er selbst besitzt.

Hier eine kurze Erläuterung der möglichen Rechte:

Recht	Erklärung		
Ortung	Dieses Recht erlaubt dem Benutzer Geräte, Personen und Fahrzeuge zu orten		
Gruppenortung	Das Recht eine Gruppe von Geräten zu orten (über Auswahlbaum -> Geräte -> Rechtsklick ->Alle Geräte orten) bzw. die Nächstensuche zu aktivieren (ebenfalls über den Auswahlbaum -> Geräte -> Rechtsklick -> Nächstes Gerät suchen)		
Notfallverwaltung	Aktiviert die komplexe Notfallverwaltung für Notrufzentralen – über diese lassen sich zu jeder Person sowie zu jedem Gerät Notfallpläne hinterlegen, Personen zuordnen, die im Notfall benachrichtigt werden müssen, etc.		
Projektverwaltung	Aktiviert die Projektverwaltung. Diese funktioniert nur mit einem "C-Track Arbeitsmanagement"-Client auf einem Blackberry. Personen können so Aufgaben zu bestimmten Zeiten zugewiesen werden, die der Blackberry-Nutzer abrufen, quittieren, abarbeiten kann.		
Nachricht löschen	Erlaubt dem User Nachrichten aus dem Postfach zu löschen		
Nachricht markieren	Das Recht Nachrichten als gelesen/ ungelesen zu		

Nachricht sendenErlaubt dem Benutzer SMS oder Nachrichten über GPRS zu versendenAccount-AdministrationDieses Recht erlaubt unseren Distributoren weitere Unter-Accounts anzulegen, die sie dann selbst gesondert verwalten und abrechnen können.
zu versenden Account-Administration Dieses Recht erlaubt unseren Distributoren weitere Unter-Accounts anzulegen, die sie dann selbst gesondert verwalten und abrechnen können.
Account-Administration Dieses Recht erlaubt unseren Distributoren weitere Unter-Accounts anzulegen, die sie dann selbst gesondert verwalten und abrechnen können.
Unter-Accounts anzulegen, die sie dann selbst gesondert verwalten und abrechnen können.
verwalten und abrechnen können.
LBS-Ortung alle Mit diesem Recht kann der Benutzer eine Ortung für jede
Einheiten beliebige Nummer über das GSM-Netz vornehmen – die
geortete Person wird mit einer SMS darüber informiert.
Funktioniert momentan nur im D2-Netz in
Deutschland.
LBS-Ortung alle Erlaubt dem Benutzer, Geräte die er selbst angelegt hat,
Einheiten über das GSM-Netz zu orten.
Funktioniert momentan nur im D2-Netz in
Deutschland.
Alarm löschen Erlaubt dem User Alarm-Meldungen aus dem Postfach
zu löschen
Alarm bearbeiten Erlaubt dem User Alarm-Meldungen als gelesen/
ungelesen zu markieren – hat er das Recht
"Notfallverwaltung" kann er Notfällen übernehmen und
bearbeiten
Alarm anzeigen Grundsätzlich kann der Benutzer durch deaktivieren
dieses Rechts keine Alarm sehen
Geräte-Einstellung Das Recht grundsätzliche Einstellungen bei Geräten per
Fernkonfiguration vorzunehmen (Konfigurationsbereich
"Einrichten"), wie SMS-Zentrale, GPRS-Einstellungen
etc.
Gerate-Administration Beispielsweise das Recht Alarmfunktionen einzurichten,
ein Gerät abzunoren, enaubte Anrurer zu setzen,
Autonsiente Nummern einzuträgen etc.
(Konngurationsbereich, "Notrair, "Aummistration,
"Denche , "Geozonen , "Zeilienster)
Gerale-Koninguration Einsteinungen wie GPS-betriebsart, Menu,
Dewegungssenson, etc. (Dereich "Konniguration")
Geräte geschickt worden, wie Scholtung von Ausgängen
Tracking Meldungen aktivieren usw (Bereich Tracking"
Karte anzeigen Die Kartenanzeige kann für den jeweiligen Benutzer
deaktiviert werden
Login Ohne dieses Recht kann der Lleer sich nicht bei
mobile2map® anmelden

Personen können Geräte und Fahrzeuge zugeordnet werden (und umgekehrt). Ist der Person ein ortbares Gerät zugeordnet, so ist auch diese Person über den "Orten"-Knopf ortbar.

Rechte in Gruppen

Eine Person kann grundsätzlich Mitglied einer oder mehrerer Gruppe sein (wie auch Geräte und Fahrzeuge), über den Gruppen-Reiter setzt man die unterschiedliche Rechte, die die Person in der jeweiligen Gruppe hat.

Personen-Info - SBB-Prepilot						
Benutzername:	SBB-Prepilot			Farbe		
Info Gruppen Fahrzeuge Geräte						
Mit Doppelklick auf eine Gruppe können Sie sich deren Untergruppen anzeigen lassen						
Gruppenname	Mitglied	Administrator	Schreiben	Lesen		
SBB-Prepilot	×	×	×	×		
	(1)					
	Über	nehmen) (Abbred	hen			

Die Gruppen-Einstellungen

Erläuterung der Gruppenrechte:

Recht	Erklärung		
Mitglied	Steuert grundsätzlich, ob eine Person Teil der Gruppe ist oder nicht.		
Administrator	Mit dem Administrator-Recht kann der Benutzer in dieser		
	Gruppe weitere Personen, Geräte, Fahrzeuge und		
	andere Objekte anlegen oder auch löschen		
Schreiben	Hat er das Recht "Schreiben", so kann der Benutzer		
	Änderungen an den angelegten Objekten vornehmen.		
	Natürlich kann er damit auch lesen.		
Lesen	Der Benutzer kann die Objekt-Infos zwar öffnen, aber		
	diese nicht ändern.		

5 Orten von Geräten / Anzeigen der letzten Position

Wählen Sie im Auswahlbaum, das Objekt (Gerät, Person oder Fahrzeug) an, das Sie orten möchten.



Mittels Letzle Position anzeigen können dann Ortungen per Knopfdruck durchgeführt oder die letzte bekannte Position auf der Karte angezeigt werden.



Bei Geräten, die per SMS kommunizieren werden, kann das Abfragen einer Position mehrere Sekunden dauern. Es wird zunächst eine Abfrage per SMS an das Gerät geschickt, evtl. muss das Gerät noch eine aktuelle Position ermitteln, und schickt diese dann per SMS an unseren Server zurück.

Automatisch wird der entsprechende Kartenausschnitt mit dem gesuchten Objekt (Gerät oder Ort) dargestellt. Das Objekt bleibt auch im Schnellzugriff auf der linken Seite.



So präsentiert sich die Schnell-Zugriffliste, welche ein effizientes Umschalten respektive Fokussieren zwischen einzelnen Objekten ermöglicht.

6 Empfangen von Notfall-Meldungen und Positionen

Die empfangene Notfallmeldung kann akustisch und optisch angezeigt und gleichzeitig das Objekt auf der Karte zentriert angezeigt werden.

Notfallmeldung von AidComm-Twig-Muster					
Notfallmeldung von AidComm-Twig-Muster Inhalt der Notfallmeldung: Notfall - Meldung Typ: emer Laenge: E008.27.12,8 Breite: N47.12.00,3 Datum: 06.07.2006 Zeit: 14:22:52 Geschwindigkeit: 000km/h Richtung: Batterie: 080% Adresse: Knonauerstr. ; CH-6330 Cham	Drucken				
Letzte Position anzeigen Nachricht markieren Schließen					

Damit jederzeit die Aktualität der übermittelten Position beurteilt werden kann, wird die Erfassungszeit der Position dokumentiert. Somit kann sofort festgestellt werden, ob es sich um eine aktuelle oder eine vor längerer Zeit abgespeicherte Position handelt, da zur Zeit keine aktuelle Position vom Gerät ermittelt werden kann (z.B. in Gebäuden).

7 SMS – Nachrichten

Über mobile2map® können SMS empfangen und verschickt werden. Je nach Netz bieten wir verschiedene Nummern an unserem Server an:

- Kunden von D2 Vodafone sollten die Kurznummer 82889 wählen diese ist auch aus dem Ausland erreichbar.
- Für Kunden anderer Netzbetreiber haben wir die Nummer +4916090530527 eingerichtet.

7.1 Anzeigen von Nachrichten

Mittels dem **Postfach** können ein- und ausgegangene Nachrichten betrachtet und versandt werden

Durch Aktivieren des Nachrichtentyps können die Nachrichten einfach den Bedürfnissen entsprechend gefiltert werden.

7.2 Nachrichten senden

Mittels Nachricht senden können Nachrichten einfach von Ihrem PC aus versandt

Nachricht senden					
An: AidComm-Twig-Muster					
O Über GPRS senden					
Senden Abbrechen					

werden. Sie erreichen diese Funktion über das Hauptfenster oder über das Postfach. Für SMS stehen ihnen 160 Zeichen zur Verfügung.

8 Positions-Journal / Historien-Datenbank

Über Positionshistorie können aktuelle und vergangene Positionsdaten dargestellt werden.

Sie können sich einen Bericht nach Stand-/ und Fahrzeiten filtern lassen oder nach verschiedenen Statusberichten, die beim Auftreten bestimmter Ereignisse von unseren Fahrzeugboxen verschickt werden.

In der Karte sehen Sie dann wo das Fahrzeug unterwegs war und Pausen gemacht wurden.

In der tabellarischen Auswertung finden Sie die Adressen zu den jeweiligen Haltepunkten, die Dauer des Halts, die Fahrzeit sowie eine summierte Übersicht.

Datenextraktion inkl. Export ins Excel-Format sind als Optionen über das Menü verfügbar.

Sie können sich die gewählte Fahrt auch graphisch anzeigen lassen - als Geschwindigkeits- oder als Beschleunigungsgraphik.

9 Tipps für Systemadministratoren

9.1 Vorgehen bei Startproblemen

	sos24net - Login
Sprache:	(German 💽
Benutzername	:
Passwort:	
Server:	sos24net
0	OK Abbrechen

Wenn die obige Maske bei Ihnen erscheint, so können Sie diese Kapitel überspringen.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte für den erfolgreichen Zugriff auf die mobile2map® - Telematik-Plattform:

- einen PC mit z.B. Windows 2000 oder XP oder Macintosh OS X ab 10.4 oder Linux sofern Java ab der Version 1.5 verfügbar ist.
- einen Internanschluss (ADSL 512 empfohlen)
- einen Internet-Browser (z.B. MS-Internet-Explorer)
- Java (auf den meisten PC vorinstalliertes Tool f
 ür die Nutzung von Services, welche unter <u>http://www.java.com/de/download/index.jsp</u> kostenlos und per Knopfdruck einfach auf Ihren PC installiert werden kann)

9.2 Einstellungen für lokale Modems

Die Einstellung des Modems ist über die Verwaltung -> Einstellungen -> Angeschlossen Geräte erreichbar. Hier können Sie eine neue Modemverbindung über die serielle Schnittstelle Ihres PCs anlegen.

Wir empfehlen die Punkte "Ungelesene SMS bei Programmstart auslesen" und "SMS nach Auswerten löschen" zu aktivieren, ansonsten müssten Sie selbst dafür sorgen, dass der Nachrichtenspeicher des Modems nicht vollläuft.

Karte	n Layer Sound-	Einstellungen Bestätigun	gen Angeschlossene Ge	räte	
Ortung	Aktiv Name	e S Aktiviert	Status	Neu	Hier wird eingestellt,
Pers D Pers D Gerá D Fahr D Weit D Statu D Statu	X Aktiv Vingelesene SMS auswe	COMB Bei Programmstar SMS bei Programmstart ar rten und in die Datenbank ü	X tverbinden uslesen ibernehmen	Bearbeiten	fur weiche Netzbetreiber dieses Modem verwendet werden soll.
	SIM-PIN Versenden von für folgende/n P	em Auswerten löschen SMS rovider:			Eigenschaften/Info)
① Neue Alar ⊇ Ungelese	Verbindungstes Intervall: Port: Baud-Rate:	1- 30 sek. COM3 57600	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15 <u>55</u>	
	Stoppits: Parität:	None		2	

Wird nur ein lokales Modem eingesetzt, so ist "Alle" zu wählen.

i Geräte i Geräte i Geräte i Geräte	Geräte-Info X
 Fahrzeuge Weiterleitungen Status Gruppen 	Name: Auffanggeraet Farbe Info Gruppen Personen Fahrzeuge Tel.: 0 Gerättyp: TWIG Discovery (1.0) Gerättyp: TWIG Discovery (1.0) • IMEI: Seriennummer: • Netzbetreiber CH •

Weiterhin sollten Sie bei einem angeschlossenem Modem darauf achten, dass kein Programm im Hintergrund läuft, das evtl. die Nachrichten ausliest. Dies würde verhindern, dass Sie SMS Nachrichten mit mobile2map® empfangen.

10 Vorgeschlagene Konfiguration eines Track Pro

Im folgenden soll beispielhaft die Konfiguration eines Benefon Track Pro Geräts über mobile2map gezeigt werden.

10.1 Einstellungen am Telefon

Bei den Benefon-Geräten gibt es neben dem auf der SIM-Karte gespeicherten PIN noch zusätzliche Passwörter, um verschiedene Funktionen, Menüs usw. zu sperren.

Zunächst eine Übersicht der verschiedenen Passwörter und deren Standardwerte, weiterhin eine kurze Erläuterung, wozu diese dienen:

• Telefoncode: 1234

Kann beispielsweise beim Einschalten des Telefons zusätzlich zur PIN abgefragt werden. Dieser Code kann nicht über mobile2map geändert werden, sondern nur im Menü "Sicherheit" im Gerät selbst.

- Sicherheitscode: 87225 (die Buchstaben TRACK auf der Tastatur) mit diesem Code lassen sich die "Telematikeinstellungen"(unter Menü: Einstellungen -> Telematikeinstellungen"), die "GPS Einstellungen" (unter Menü: GPS) sowie das Menü "Telematik" sperren. Dieser Code lässt sich über mobile2map ändern.
- Netzcode: 4-stellige Zahl Diesen Code bekommen Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Damit können die Netzwerkdienste, wie Anrufumleitung, Anrufsperre usw. durch Abfrage des Netzcodes blockiert werden. Zur generellen Abschaltung dieser Dienste wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

Einstellungen zu diesen Codes sowie zu den PIN-Nummern können Sie im Gerät über den Menüpunkt "Sicherheit" erreichen.

Bevor Sie Einstellungen über mobile2map per SMS vornehmen, wird empfohlen die Service Center Nummer (sie Kapitel 7) zunächst manuell im Gerät einzutragen (Menü: Einstellungen -> Telematikeinstellungen -> Service Center Nummer).

10.2 Einstellungen über mobile2map

Folgende Einstellungen sollten über mobile2map vorgenommen werden. Die Einstellungen werden per SMS an das Benefon-Gerät geschickt. Verwendet wird dabei das von der Firma Benefon entwickelte MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol).

10.2.1 Service und Sicherheit

Die Service Center Telefonnummer ist die Nummer, von der aus das Benefon per SMS mit Hilfe des MPTP Protokolls konfiguriert werden kann, beispielsweise die Nummer Ihres am PC angeschlossenen GSM-Modems.

Ceräte-Info X				
Name: Track_Pro				
Info Gruppen Pers				
J.		Setting	Beschreibung	
Tracking	9	Sicherheitscode	Einstellung des Sicherheitscodes	
*	9	Service und Sicherheit	Einstellungen wie Service Center Nummer, Sicherheitsschlüssel usw.	
Zustandsüberprüfun	9	Protokoll-Einstellungen	Protokoll-Einstellungen, wie Autorisation, Mitteilungsspeicher,	
Notfall	9	Autorisierte Nummern	Einstellen der autorisierten Nummern	
, A	3	Erlaubte Anrufer	Liste der erlaubten Anrufer	
Verbindungsprüfung	9	Geräteüberwachung	Spezielle Funktionen, wie "Benachrichtigung bei An- u.	
3		Weiter	leitungen	
Konfiguration	6	Weiterleitung von Info-Meldun	Weiterleitungen, die beim Eingang von Info-Meldungen geschaltet	
Administration				
Ô				
Einrichten				
OK Abbrechen Übernehmen				

Service und Sicherheit				
Service und Sicherheit				
Service Center Telefonnummer	+491733480429			
Sicherheitscode-Status	O Aufsperren			
	 Sperren 			
Sicherheitscode - Telematik	🔿 Aus			
	💿 Ein			
Sicherheitscode - Telematik-Einstellungen	🔿 Aus			
	💿 Ein			
Sicherheitscode - GPS-Einstellungen	🔿 Aus			
	💿 Ein			
Abfrage Senden Abbrechen				

Unter Service und Sicherheit lassen sich auch einzelne Menü- bzw. Untermenüs im Telefon sperren. "Sicherheitscode Status" auf "Sperren" blockiert die Menüpunkte generell, d.h. es wird nicht einmal der Sicherheitscode abgefragt – der Benutzer des Telefons hat somit überhaupt keine Möglichkeit mehr diese Menüs zu öffnen.

10.2.2 Einstellen der Notruftaste:

Hierüber wird eingestellt, was beim Drücken der Notruftaste ausgelöst werden soll, durch welches Drücken (langes oder 2 mal) der Notruf aktiviert werden soll sowie die Zeitspanne nach Auslösen des Alarms, die noch für einen evtl. gewünschten Abbruch des Notrufs abgewartet werden soll.

10.2.3 Telefonnummern von Notrufzentralen:

Geräte-Info				
Name: Track_Pro	Farbe			
Info Gruppen Pers	sonen Fahrzeuge Konfiguration			
Å	Setting	Beschreibung		
Tracking	Weiterleitung	Weiterleitung über das Portal im Falle eines Notrufs		
3	Notruftaste	Einstellungen der Notruftaste		
Zustandsüberprüfun	U Telefonnummern von Notrufz	Telefonnummern von Notrufzentralen		
Notfall	U Notrufumgebung	Einstellung der Notrufumgebung (Normal/Lautlos)		
Nondin	UNotrufmeldung-Bestätigung,	Einstellung der Notrufmeldung-Bestätigung, sowie		
Verbindungsprüfung				
3				
Konfiguration				
Administration				
Ô				
Einrichten				
	OK	Abbrechen Übernehmen		

Über "Telefonnummern von Notrufzentralen" können Sie die Liste der Notrufnummern verwalten, also die im Gerät gespeicherten Telefonnummern, die im Notfall eine SMS mit den Geo-Koordinaten erhalten bzw. die Nummern, die angerufen werden. Jede eingetragene Telefonnummer kann über "Status der Anruf-/SMS-Telefonnummer einzeln aktiviert (On) oder deaktiviert (Off) werden. Unter "Zyklus des Notrufs" entscheiden Sie, ob die Nummern abwechselnd bzw. reihenweise verarbeitet werden sollen, d.h. erst ein Anruf dann eine SMS - oder ob erst alle SMS verschickt werden sollen und dann die Anruf-Nummern abgearbeitet werden sollen.

Unter "Wartezeit für Verbindung Notfallanruf" wird die Wartezeit für den Fall eingetragen, dass der Anruf von der Zentrale nicht entgegengenommen wird. Ist die eingestellte Wartezeit verstrichen, wird die nächste Nummer angerufen.

Telefonnummern von Notrufzentralen					
Telefonnummern von Notrufzentralen					
Notrufnummern Hier können Nummern eingetragen werden, die im Notfall angerufen bzw. an die eine SMS versendet werden sollen. Bitte beachten Sie, dass zum Löschen einer Telefonnummer diese mit einem '+'-Zeichen überschrieben werden muss.					
Telefonnummern von Notrufzentralen	Reihenfolge	Anruf-Telefonnummer	Status der Anruf-Telef	SMS-Telefonnummer	Status der SMS-Telefonnummer
	1	+49621555555	On ·	+491733480429	On
	2		Off		Off
	3		Off		Off
	4		Off		Off
	5		Off		Off
Zyklus des Notfallanruf	O Abwechselnd				
	Isst SMS dann Anrufe				
Wartezeit für Verbindung Notfallanruf	uf 2 Minuten				
Abfrage Senden Abbrechen					

10.2.4 Notrufumgebung

Unter der Notrufumgebung können die zwei Profile für den Notfall ("Normal" und "Leise") bearbeiten.

Notrufumgebung			
Notrufumgebung			
Welche Notrufumgebung möchten Sie konfigurieren?	💿 Normal		
-	🔿 Leise		
Gewählte Umgebung aktivieren? (die andere wird damit deaktiviert)	⊙ Ja		
	O Nein		
Klingelton	Klingelton 1		
Lautstärke			
Ruftonmodus	 Kontinuierlich 		
	O Lauter werdend		
Vibration	⊙ Aus		
	🔘 Ein		
Freisprechen	⊙ Aus		
	O Ein		
Sichtbar auf dem Display	💿 Aus		
	O Ein		
Sprachverbindung	 In eine Richtung (zur Notrufzentrale) 		
	🔿 In beide Richtungen		
Abfrage Senden	Abbrechen		

Wählen Sie erst, welches Profil Sie bearbeiten möchten ("Normal" oder "Leise"),

ob das bearbeitete Profil aktiviert werden soll.

mobile2map speichert für jedes Fenster die zuletzt vorgenommenen Einstellungen. Hier in diesem Fall bedeutet das, dass man nicht sehen kann, wie die Einstellungen des jeweils anderen Profils sind.

10.2.5 Notrufmeldung-Bestätigung

Für jede im Notfall abgesetzte SMS kann eingestellt werden, dass das Track Pro zunächst eine gewisse Zeit auf eine Bestätigungs-SMS von der Zentrale wartet, bevor die nächste Notfall-SMS abgesetzt wird.

Bestätigung der Notrufmeldung			
Bestätigung der Notrufmeldung	Bestätigung der Notrufmeldung		
Sie können von der Notrufzentrale eine Bestätigung der Notrufmitteilung anfordern			
Notrufmeldung-Bestätigung	● Aus		
	🔘 Ein		
Maximale Wartezeit für die <u>1 Minute</u> Notrufmeldung-Bestätigung (in Min.) Danach versucht das Gerät die nächste Nummer zu erreichen:			
Abfrage Senden Abbrechen			

Ist die Bestätigung eingeschalten, so erscheint bei einer eingehenden Notfall-SMS in mobile2map der Knopf "Bestätigung schicken".

Notfallmeldung von EPLUS Modem	<u>- 🗆 ×</u>
Am Server eingegangen am: 18.07.2007 um 14:03:24 GPS-Zeit: <mark>18.07.2007 um 14:03:24</mark> Achtung!! Die Position ist 01:27:54 alt	
Inhalt der Notfallmeldung:	
Notfall - Meldung (14:03) Gerät: EPLUS Modem Länge: E009.56.17,9 Breite: N53.32.39,8 Batterie: 005% GPS-Zeit: 18.07.07 12:38 Adr. Große Elbstr. ; D-22767 Hamburg (Altona-Altstadt)	Drucken
Letzte Position anzeigen Bestätigung schicken Nachri	cht markieren

10.2.6 GPS-Einstellungen

Unter GPS-Einstellungen können Sie den Betriebsmodus des GPS Empfängers konfigurieren.

Es empfiehlt sich den Empfänger auf "Vollleistung" zu stellen. Das Intervall für den Sparmodus ist nur wichtig, wenn der Betriebsmodus auf "Sparmodus" gesetzt wird.

AGPS (Assisted-GPS) und die NMEA-Ausgabe (zum Anschließen an einen PC mit Navigationssoftware) können ignoriert werden, bzw. ausgeschaltet werden.

10.2.7 Menüsperrenschutz

Über den Menüsperrenschutz kann das Menü "Einstellung" auf dem Gerät komplett durch die Eingabe des Telefoncodes gesperrt werden.

		Geräte-Info	×		
Name: Track_Pro Farbe					
Info Gruppen Pers	Info Gruppen Personen Fahrzeuge Konfiguration				
Å	1	Setting	Beschreibung		
Tracking	GPS-Eins	stellungen	GPS-Einstellungen wie Betriebsart, Intervall usw.		
2	S Positions	abfrage	Einstellung bei Positionsabfragen		
Zustandsüberprüfun	Fehlerme	ldungen	Verarbeitung von Fehlermeldungen		
Notfall	🖌 Statusmi	tteilungen	Einfache oder erweiterte Statusmitteilungen		
, A	🥕 Menüspe	rrenschutz	Einstellung des Geräts auf Passwortabfrage bei einer		
Verbindungsprüfung	GPS- u. C	€SM-Empfang währe	– Einstellungen für GPS- u. GSM ∵während des Ladens		
2	🥕 Bewegungssensor		Einstellung des Bewegungssensors		
Konfiguration		M	enüsperrenschutz		
Q	Position:	Menüsperrenschutz			
Administration	Einstellung 🔿 Ungesch 💿 Durch Te		ngeschützt		
Ö			rch Telefoncode-Eingabe geschützt		
Einrichten		Abfrage Senden Abbrechen			
OK Abbrechen Übernehmen					

10.2.8 Bewegungssensor

Empfohlene Einstellungen für den Bewegungssensor:

Bewegungssensor			
Bewegungssensor			
Name des Sensors, der auf dem Display angezeigt wird:	Bewegungssensor		
Einstellung des Bewegungssensors	Sensor Alarm an - keine Anzeige im Menü 🗨		
Intervall, in dem das Telefon den Bewegungssensor abfragt (in Sek. 065536)	10		
Auslöseverzögerung: (0-65536 Sek.) Wartezeit ohne registrierte Bewegung, bis die Alarmphase beginnt	30		
Vor-Alarm Wartezeit (0-65536 Sek.) Durch einen Ton signalisiert das Gerät für die eingestellte Zeit, dass es sich im Alarm-Modus befindet. Der Alarm kann noch abgebrochen werden.	30 🗣		
Intervall für Signalton nach Auslösen des Alarms: (0-65536 Sek.) Nach dem Alarm gibt das Gerät im angegebenen Intervall Alarm-Töne von sich.	30		
Abfrage Senden Abbrechen			

Ist die Option "Sensor Alarm an – keine Anzeige im Menü" aktiviert, so verschwindet der Menüpunkt aus dem Track Pro und der Benutzer kann die vorgenommen Einstellungen nicht ändern.

10.2.9 Überprüfung der Netzwerkverbindung

Ist die "Überwachung der Netzwerkverbindung" eingeschalten, so wird der Träger des Geräts beim Abbruch der GSM-Verbindung darüber durch akustische Signale vom Track Pro informiert.

	(Geräte-Info)	×
Name: Track_Pro		Farbe
Info Gruppen Pers	onen Fahrzeuge Konfiguration	
ß	Setting	Beschreibung
Tracking	J Verbindungsprüfung	Prüfung der Verbindung zum Gerät
*	Uberprüfung der Netzwerkver	Bei Abbruch der GSM-Verbindung kann der Benutzer vom Gerät durch
Zustandsüberprüfun		
	Signatton nach Tr	ennung vom Netzwerk 🛛 🗙
Notfall	Signalton nach Trennu	ng vom Netzwerk
Å	Der Signalton ertont alle	e 5 Sekunden
Verbindungsprüfung	Signalton:	() Aus
J.		💿 An
لا Konfiguration	Wartezeit bis zum Signa die Trennung der Netzw festgestellt wurde	alton, nachdem 30 🖨 verkverbindung
Administration	Anzahl der Signaltöne: (O heißt: Signaltöne, so eine Netzwerkverbindur	lange bis wieder ng da ist)
Einrichten	Abfrage Sei	nden Abbrechen
	ОК	Abbrechen Übernehmen